



### - الخطوة 1: الشاشة الإفتاحية

الرجاء اختيار اللغة والضغط على زر "OK" على جهاز التحكم عن بعد للمواصلة



### - الخطوة 2: ضبط إعدادات الشاشة



### - الخطوة 3: ضبط الإشارة

يرجى التحقق مرة أخرى أن جميع الكابلات موصولة وفقاً لدليل مستخدم. خصوصاً تأكد من أن كابل RF موصل بإحكام إلى جهاز STB بعد ذلك اضغط على زر "OK" على جهاز التحكم عن بعد للمتابعة



### - الخطوة 4: إعداد الإشارة

إذا كان لديك طبق قمر صناعي مثبت على نايل سات أو سهيل سات، الرجاء الاستمرار بالضغط على "OK" والانتقال إلى خطوة 5. إذا كانت الاعدادات الخاصة بك تعتمد على دايسك DiSEqC، فيرجى العمل وفقاً لذلك. تفاصيل الاعدادات الأولية متوفرة في الصفحة التالية

## إعدادات إفتراضية



إذا لم تتوافق الاعدادات الخاصة بك مع البرنامج المفضل مع برنامج الضبط المفصل أعلاه، يرجى تغيير مدخل دايسك DiSEqC للمطابقة.

- ملاحظة: كل قنوات beIN متوفرة فقط على سهيل سات ونايل سات، ويجب أن تتصل على الأقل واحدة من مصادر الإشارة بنايل سات أو سهيل سات لكي يعمل الجهاز.

كل مدخل دايسك DiSEqC متصل بمدخل LNB خاص: مدخل DiSEqC A مع LNB 1، مدخل DiSEqC B مع LNB 2، مدخل DiSEqC C مع LNB 3، مدخل DiSEqC D مع LNB 4

قم باختيار "عدد LNB" وحدد LNB 1 لاختيار القمر الصناعي المرتبط بمدخل DiSEqC A



اختر القمر الصناعي المتصل بمدخل DiSEqC (على سبيل المثال: سهيل سات، نايل سات، عرب سات...)



يرجى تكرار الخطوات المذكورة أعلاه لجميع مداخل DiSEqC الخاص بك. الرجاء إيصال DiSEqC/LNB الغير مستخدمة إلى بعض الأقمار الصناعية الأخرى، ومن المهم التأكد أن قمر صناعي واحد مرتبط بـ LNB واحد. لا يمكنك تشغيل الجهاز إذا كان القمر الصناعي موصول بـ LNB أو أكثر. بعد الانتهاء من ضبط الاعدادات، يرجى الضغط على زر "OK" على جهاز التحكم عن بعد.

- الخطوة 6: beIN  
تمتع بتجربتك مع beIN



- الخطوة 5: مسح القناة  
يرجى الانتظار حتى يكمل القمر الصناعي عملية المسح  
وهذا قد يستغرق فترة تصل إلى 15 دقيقة. بعد الانتهاء  
من المسح سيلتقط الجهاز أول قناة



إذا لم تكن قادر على سماع أي صوت أو رؤية أي صورة، يرجى الاتصال بمركز اتصالات beIN على الرقم التالي:  
+974 44 222 000